Manuel d'utilisation pour l'installation de la mise à jour 3.03.13sp2 du module CI pour les appareils les plus courants.

La mise à jour ne s'applique qu'aux modules CI présentant l'image d'un globe terrestre et le numéro de référence « 910050 R1.1 » sur la face arrière.

TéléSAT™ est une marque déposée de M7 Group S.A. | Siège social : Rue Albert Borschette, 2, L-1246 Luxembourg | R.C.S. Luxembourg : B 148.073

Denson DS330/400

1. Tout d'abord, sélectionnez la chaîne Nederland 1 sur le canal 610 (message « Vous n'êtes pas abonné à cette chaîne » sauf si vous êtes abonné à l'option TV VLAANDEREN). Vous pourrez ensuite effectuer la mise à jour.

2. Pour installer la nouvelle mise à jour du module CI de votre Denson DS330 ou Denson DS400, appuyez sur la touche « **menu** » de la télécommande.

3. Vous vous trouvez à présent dans le menu principal. Dans le menu principal, sélectionnez l'option « **common interface** ». Appuyez ensuite sur **OK**.

4. Sélectionnez le slot CI (1 ou 2) où se trouve le module CI. Vous pouvez l'identifier grâce au mot « **Canal Digitaal** ». Appuyez ensuite sur **OK**.

5. Vous vous trouvez à présent dans le menu de paramétrage du module. Sélectionnez « **nieuwe software** » dans le menu et appuyez sur **OK**.

6. Le message "**wilt u de nieuwe software inladen**" apparaît à l'écran. Choisissez l'option « **ja** » et appuyez sur **OK**.

7. Une fois la mise à jour terminée, débranchez l'appareil de la prise de courant. Retirez ensuite le module CI de l'appareil puis introduisez-le à nouveau. Rebranchez l'appareil dans la prise de courant.

8. Après avoir rebranché l'appareil, vous devez retourner dans les paramètres du module CI. Sélectionnez l'option « **module informatie** » et appuyez sur **OK**. Si la version du logiciel indiquée est la version « **3.03.13sp2** », cela signifie que la mise à jour a été effectuée avec succès.

Dizipia

1. Tout d'abord, sélectionnez la chaîne Download TSN sur le canal 456 (écran noir). Vous pourrez ensuite effectuer la mise à jour.

2. Pour effectuer la mise à jour du module CI de votre Dizipia, appuyez d'abord sur le bouton « **menu** » de la télécommande.

3. Sélectionnez d'abord « **Common Interface** » et ensuite « **CanalDigitaal** ».

4. Vous vous trouvez à présent dans le menu de paramétrage du module CI. Sélectionnez le menu « **nieuwe software** » et appuyez sur **OK**.

5. Le message « **wilt u de nieuwe software inladen** » apparaît à l'écran. Choisissez l'option « **ja** » et appuyez sur **OK**.

6. Une fois la mise à jour terminée, débranchez l'appareil de la prise de courant. Retirez ensuite le module CI de l'appareil puis introduisez-le à nouveau. Rebranchez l'appareil dans la prise de courant.

7. Après avoir rebranché l'appareil, vous devez retourner dans les paramètres du module CI. Sélectionnez l'option « **module informatie** » et appuyez sur **OK**. Si la version du logiciel indiquée est la version « **3.03.13sp2** », cela signifie que la mise à jour a été effectuée avec succès.

Dreambox

1. Tout d'abord, sélectionnez la chaîne Download TSN sur le canal 456 (écran noir). Vous pourrez ensuite effectuer la mise à jour.

2. Pour effectuer la mise à jour du module CI de votre Dreambox vous devez suivre les étapes suivantes. Appuyez sur la touche « **menu** » de la télécommande.

3. Sélectionnez « **Setup** » puis « **SoftCam/CI** ».

4. Sélectionnez ensuite l'option "**Common interface** ".

5. Choisissez l'option "**Canal Digitaal**".

6. Vous vous trouvez à présent dans le menu de paramétrage du module CI. Sélectionnez le menu « **nieuwe software** » et appuyez sur **OK**.

7. Le message « **wilt u de nieuwe software inladen** » apparaît à l'écran. Choisissez l'option « **ja** » et appuyez sur **OK** pour valider votre choix.

8. Une fois la mise à jour terminée, débranchez l'appareil de la prise de courant. Retirez ensuite le module CI de l'appareil puis introduisez-le à nouveau. Rebranchez l'appareil dans la prise de courant.

9. Après avoir rebranché l'appareil, vous devez retourner dans les paramètres du module CI. Sélectionnez l'option « **module informatie** » et appuyez sur **OK**. Si la version du logiciel indiquée est la version « **3.03.13sp2** », cela signifie que la mise à jour a été effectuée avec succès.

Homecast

1. Tout d'abord, sélectionnez la chaîne Download TSN sur le canal 456 (écran noir). Vous pourrez ensuite effectuer la mise à jour.

2. Pour effectuer la mise à jour du module CI de votre Homecast, appuyez d'abord sur la touche « **menu** » de la télécommande.

3. Sélectionnez ensuite « **status** » puis « **Canal Digitaal** ».

4. Vous vous trouvez à présent dans le menu de paramétrage du module CI. Sélectionnez le menu « **nieuwe software** » et appuyez sur **OK**.

5. Le message « **wilt u de nieuwe software inladen** » apparaît à l'écran. Choisissez l'option « **ja** » et appuyez sur **OK** pour valider votre choix.

6. Une fois la mise à jour terminée, débranchez l'appareil de la prise de courant. Retirez ensuite le module CI de l'appareil puis introduisez-le à nouveau. Rebranchez l'appareil dans la prise de courant.

7. Après avoir rebranché l'appareil, vous devez retourner dans les paramètres du module CI. Sélectionnez l'option « **module informatie** » et appuyez sur **OK**. Si la version du logiciel indiquée est la version « **3.03.13sp2** », cela signifie que la mise à jour a été effectuée avec succès.

Rebox-RE4000

1. Tout d'abord, sélectionnez la chaîne Nederland 1 sur le canal 610 (message « **Vous n'êtes pas abonné à cette chaîne** » sauf si vous êtes abonné à l'option TV VLAANDEREN). Vous pourrez ensuite effectuer la mise à jour.

2. Appuyez sur la touche « **menu** » de votre télécommande pour installer la nouvelle mise à jour de votre Rebox RE-4000.

3. Sélectionnez l'option « **Hulpmiddelen** » à l'aide du bouton fléché de droite. Appuyez ensuite sur **OK**.

4. Utilisez les touches fléchées pour naviguer dans le menu et sélectionner l'option « **CAS** ». Appuyez sur la touche **OK** de votre télécommande.

5. Sélectionnez le slot CI (1 ou 2) où se trouve le module CI. Vous pouvez l'identifier grâce au mot « **Canal Digitaal** ». Appuyez ensuite sur **OK**.

6. Vous vous trouvez à présent dans le menu de paramétrage du module CI. Sélectionnez le menu « **nieuwe software** » et appuyez sur **OK**.

7. Le message « **wilt u de nieuwe software inladen** » apparaît à l'écran. Choisissez l'option « **ja** » et appuyez sur **OK** pour valider votre choix.

8. Le message « **bezig met initialisatie** » s'affiche à présent à l'écran. Quelques secondes après le début de cette procédure, appuyez sur « **exit** ». La mise à jour se poursuit sur un autre écran.

9. Une fois la mise à jour terminée, débranchez l'appareil de la prise de courant. Retirez ensuite le module CI de l'appareil puis introduisez-le à nouveau. Rebranchez l'appareil dans la prise de courant.

10. Après avoir rebranché l'appareil, vous devez retourner dans les paramètres du module CI. Sélectionnez l'option « **module informatie** » et appuyez sur **OK**. Si la version du logiciel indiquée est la version « **3.03.13sp2** », cela signifie que la mise à jour a été effectuée avec succès.

Samsung

1. Tout d'abord, sélectionnez la chaîne Download TSN sur le canal 456 (écran noir). Vous pourrez ensuite effectuer la mise à jour.

2. Pour effectuer la mise à jour du module CI de votre récepteur Samsung, appuyez d'abord sur la touche « **menu** » de la télécommande.

3. Sélectionnez ensuite l'option « **systeem** » et appuyez sur **OK**. Vous pouvez identifier l'option « **systeem** » grâce à la roue dentée représentée à coté de celle-ci.

4. Sélectionnez « **algemene interface** » et appuyez ensuite sur **OK**.

5. Sélectionnez l'option « **CI-menu** » à l'aide des touches fléchées afin d'atteindre le menu de paramétrage du module CI.

6. Sélectionnez le menu « **nieuwe software** » et appuyez sur **OK**.

7. Un message vous demandant si vous désirez charger le nouveau logiciel apparaît à l'écran. Choisissez l'option « **ja** ».

8. Une fois la mise à jour terminée, débranchez l'appareil de la prise de courant. Retirez ensuite le module CI de l'appareil puis introduisez-le à nouveau. Rebranchez l'appareil dans la prise de courant.

9. Après avoir rebranché l'appareil, vous devez retourner dans les paramètres du module CI. Sélectionnez l'option « **module informatie** » et appuyez sur **OK**. Si la version du logiciel indiquée est la version « **3.03.13sp2** », cela signifie que la mise à jour a été effectuée avec succès.

Scena 5

1. Tout d'abord, sélectionnez la chaîne Download TSN sur le canal 456 (écran noir). Vous pourrez ensuite effectuer la mise à jour.

2. Pour effectuer la mise à jour du module CI de votre Scena 5, vous devez suivre les étapes suivantes. Appuyez sur la touche « **menu** » de la télécommande.

3. Vous vous trouvez à présent dans le menu principal. Dans le menu principal, sélectionnez l'option « **common interface** ». Appuyez ensuite sur OK.

4. Sélectionnez l'option « **2 CanalDigitaal** ».

5. Vous vous trouvez à présent dans le menu de paramétrage du module CI. Sélectionnez le menu « **nieuwe software** » et appuyez sur OK.

6. Le message « **wilt u de nieuwe software inladen** » apparaît à l'écran. Choisissez l'option « **ja** » et appuyez sur **OK**.

7. Une fois la mise à jour terminée, débranchez l'appareil de la prise de courant. Retirez ensuite le module CI de l'appareil puis introduisez-le à nouveau. Rebranchez l'appareil dans la prise de courant.

8. Après avoir rebranché l'appareil, vous devez retourner dans les paramètres du module CI. Sélectionnez l'option « **module informatie** » et appuyez sur **OK**. Si la version du logiciel indiquée est la version « **3.03.13sp2** », cela signifie que la mise à jour a été effectuée avec succès.

Smart Titanium V2

1. Tout d'abord, sélectionnez la chaîne Download TSN sur le canal 456 (écran noir). Vous pourrez ensuite effectuer la mise à jour.

2. Pour effectuer la mise à jour du module CI de votre Smart Titanium V2, appuyez d'abord sur la touche « **menu** » de votre télécommande.

3. Vous vous trouvez à présent dans le menu principal. Dans le menu principal, sélectionnez l'option « **common interface** ». Appuyez ensuite sur **OK**.

4. Sélectionnez l'option « **2 CanalDigitaal** » et appuyez sur **OK**.

5. Vous vous trouvez à présent dans le menu de paramétrage du module CI. Sélectionnez le menu « **nieuwe software** » et appuyez sur **OK**.

6. Un message vous demandant si vous désirez charger le nouveau logiciel apparaît à l'écran. Choisissez l'option « **ja** ».

7. Une fois la mise à jour terminée, débranchez l'appareil de la prise de courant. Retirez ensuite le module CI de l'appareil puis introduisez-le à nouveau. Rebranchez l'appareil dans la prise de courant.

8. Après avoir rebranché l'appareil, vous devez retourner dans les paramètres du module CI. Sélectionnez l'option « **module informatie** » et appuyez sur **OK**. Si la version du logiciel indiquée est la version « **3.03.13sp2** », cela signifie que la mise à jour a été effectuée avec succès.

Sony Bravia

1. Tout d'abord, sélectionnez la chaîne Download TSN sur le canal 456 (écran noir). Vous pourrez ensuite effectuer la mise à jour.

2. Pour effectuer la mise à jour du module CI de votre Sony Bravia, appuyez d'abord sur la touche « **home**» de votre télécommande.

3. Sélectionnez ensuite le menu « **instellingen** » à l'aide des touches fléchées. Attention ! N'appuyez pas encore sur la touche **OK**. La touche **OK** est la touche ronde située entre les touches fléchées.

4. À l'aide des touches fléchées, dirigez-vous vers le haut ou vers le bas et sélectionnez « **digitaal set up** ». Appuyez ensuite sur **OK**.

5. Sélectionnez « **Instellingen CA-Module** ».

6. Un menu vous proposant différentes options apparaît. Choisissez « **nieuwe software** » et appuyez sur **OK**.

7. Le message « **wilt u de nieuwe software inladen** » apparaît à l'écran. Choisissez l'option « **ja** ». Une fois la mise à jour terminée, débranchez l'appareil de la prise de courant. Retirez ensuite le module CI de l'appareil puis introduisez-le à nouveau. Rebranchez l'appareil dans la prise de courant.

8. Après avoir rebranché l'appareil, vous devez retourner dans les paramètres du module CI. Sélectionnez l'option « **module informatie** » et appuyez sur **OK**. Si la version du logiciel indiquée est la version « **3.03.13sp2** », cela signifie que la mise à jour a été effectuée avec succès.

Technomate

1. Tout d'abord, sélectionnez la chaîne Download TSN sur le canal 456 (écran noir). Vous pourrez ensuite effectuer la mise à jour.

2. Pour installer la nouvelle mise à jour du module CI de votre Technomate, appuyez sur la touche « **menu** » de votre télécommande.

3. Introduisez le code pin d'usine. Le code pin d'usine est 0000.

4. Sélectionnez d'abord « **Common Interface** » et ensuite « **CanalDigitaal** ».

5. Un menu vous proposant différentes options apparaît. Choisissez « **nieuwe software** » et appuyez sur **OK**.

6. Un message vous demandant si vous désirez charger le nouveau logiciel apparaît à l'écran. Choisissez l'option « **ja** ».

7. Une fois la mise à jour terminée, débranchez l'appareil de la prise de courant. Retirez ensuite le module CI de l'appareil puis introduisez-le à nouveau. Rebranchez l'appareil dans la prise de courant.

8. Après avoir rebranché l'appareil, vous devez retourner dans les paramètres du module CI. Sélectionnez l'option « **module informatie** » et appuyez sur **OK**. Si la version du logiciel indiquée est la version « **3.03.13sp2** », cela signifie que la mise à jour a été effectuée avec succès.

VU+

1. Tout d'abord, sélectionnez la chaîne Download TSN sur le canal 456 (écran noir). Vous pourrez ensuite effectuer la mise à jour.

2. Pour effectuer la mise à jour du module CI de votre VU+, appuyez d'abord sur la touche « **menu**» de votre télécommande.

3. Sélectionnez l'option « **Setup** » puis l'option « **Softcam/CI** ».

4. Sélectionnez ensuite l'option « **Common interface** » puis l'option « **CanalDigitaal** ».

5. Un menu vous proposant différentes options apparaît. Choisissez « **nieuwe software** » et appuyez sur **OK**.

6. Un message vous demandant si vous désirez charger le nouveau logiciel apparaît à l'écran. Choisissez l'option « **ja** ».

7. Une fois la mise à jour terminée, débranchez l'appareil de la prise de courant. Retirez ensuite le module CI de l'appareil puis introduisez-le à nouveau. Rebranchez l'appareil dans la prise de courant.

8. Après avoir rebranché l'appareil, vous devez retourner dans les paramètres du module CI. Sélectionnez l'option « **module informatie** » et appuyez sur **OK**. Si la version du logiciel indiquée est la version « **3.03.13sp2** », cela signifie que la mise à jour a été effectuée avec succès.

Xtrend

1. Tout d'abord, sélectionnez la chaîne Download TSN sur le canal 456 (écran noir). Vous pourrez ensuite effectuer la mise à jour.

2. Pour effectuer la mise à jour du module CI de votre Xtrend+, appuyez d'abord sur la touche « **menu** » de votre télécommande.

3. Sélectionnez l'option « **Setup** » puis « **Softcam/CI** ».

4. Sélectionnez ensuite l'option « **CanalDigitaal** ».

5. Vous vous trouvez à présent dans le menu de paramétrage du module CI. Sélectionnez le menu « **nieuwe software** » et appuyez sur **OK**.

6. Le message « **wilt u de nieuwe software inladen** » apparaît à l'écran. Choisissez l'option « **ja** » et appuyez sur OK.

7. Une fois la mise à jour terminée, débranchez l'appareil de la prise de courant. Retirez ensuite le module CI de l'appareil puis introduisez-le à nouveau. Rebranchez l'appareil dans la prise de courant.

8. Après avoir rebranché l'appareil, vous devez retourner dans les paramètres du module CI. Sélectionnez l'option « **module informatie** » et appuyez sur **OK**. Si la version du logiciel indiquée est la version « **3.03.13sp2** », cela signifie que la mise à jour a été effectuée avec succès.